

EnVivo

Brugermanual

Double Vibration 3 Wireless Controller



Indhold

Opsætning af controlleren.....	4
Parring af controlleren med din PS3 konsol.....	5
Tildeling af et controller nummer.....	6
Brug af controlleren	8
Opladning af controlleren	8
Batteri niveau.....	9
Bortskaffelse.....	10

Konfiguration til konsol



Opsætning af controlleren

Inden controlleren tages i brug, så skal den synkroniseres med din PS3 konsol. Du skal tildele et nummer til din controller.

- Trin 1: Controlleren skal parres med din konsol. Dette trin er krævet inden controlleren kan bruges og skal gøres igen hvis du skal bruge controlleren med en anden/ny PS3 konsol.
- Trin 2: Tildeling af et nummer til din controller. Dette trin er krævet hver gang konsollen tændes.

Parring af controlleren med din PS3 konsol

Parring kan udføres ved at forbinde controlleren til din PS3, ved brug af det medfølgende USB kabel. Tænd for din PS3 konsol. Når din PS3 konsol er tændt og er i menuen, så tryk på **P3** knappen på controlleren.



Tildeling af et controller nummer

Hver gang du tænder for din konsol, så skal din controller være tildelt et nummer.

1. Tryk på **P3** knappen. De fire port indikator lys på toppen af controlleren vil nu blinke.
2. Når controlleren er tildelt et nummer, vil port indikator for dette nummer lyse konstant.

Syv controllers kan være forbundet på en gang. Controllerens nummer vises med et nummer over port indikatorerne. For nummer 5-7, vil numrene tilsammen indikere controllerens nummer. Fx hvis der er lys i fire og tre, så er controlleren nummer 7.



Port indikator



Brug af controlleren


Tag USB kablet ud af controlleren og den kan bruges trådløst. Sørg for at controlleren er opladt.

Opladning af controlleren

Brug USB kablet til at forbinde controlleren til konsollen. Port indikatorerne vil blinke langsomt, for at indikere at controlleren er ved at blive opladt. Når controlleren er fuldt opladt, så vil port indikator lysene lyse konstant.

Batteri niveau

For at se hvor meget batteri der er tilbage på controlleren, så tryk og hold **P3** knappen nede i mere end et sekund når den er forbundet til PS3 konsollen. Et vindue vil komme frem, og controllerens batteriniveau samt nummer kan ses i toppen af højre hjørne af skærmen.



Bortskaffelse



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.