

Powerline Netværkssæt

Brugermanual



INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	6
FUNKTIONER	6
APPLIKATION	7
SYSTEMKRAV	8
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	9
KOM GODT IGANG	10
ETHERNET BRUGERFLADE	10
ADAPTERNES KNAPPER	11
ADAPTERENS LYSDIODER	13
SÅDAN INSTALLERES SOFTWAREN	15
SÅDAN ANVENDES SOFTWAREN	21
Main Fanen	21
Device Name	23
MAC Address	23
Password	23
Add	25
Scan	26
Privacy Fanen	

Set Local Device Only28
Set All Devices
Diagnostics Fanen
About Fanen
Indstillinger
SÅDAN ANVENDES SECURITY/RESET KNAPPEN 32
Oprettelse af HomePlug AV logisk netværk 33
Tilslut et netværk
Forlad et netværk35
OPSÆTNING AF WI-FI ADAPTEREN
Konfiguration af PC37
Web Configuration41
Log ind på PLC Wi-Fi adapteren42
Wizard
WPS Indstillinger64
Device Management68
Firmware Update70
SÅDAN FORBEDRES TRANSMISSIONSKAPACITETEN
Specifikationer74

AKRONYMER OG FORKORTELSER	. 76
BORTSKAFFELSE	. 77

INTRODUKTION

Tak fordi du har købt dette Powerline Netværkssæt. Netværkssættet kan overføre op til 500Mbps via husstandens stikkontakter og op til 300Mbps trådløst via 802.11n. Den kan tilsluttes stikkontakten direkte uden nye ledninger. Adapterne kan gå i strømbesparelsestilstand, udløst af flere betingelser.

Dette Powerline Netværkssæt kan hjælpe dig med at etablere et høj-hastighedsnetværk, som understøtter video, lyd og data uden at trække kabler og bore, samt udvide det trådløse netværk. DeT er velegnet til brug i en bred vifte af både private (hjemme) og kommercielle (kontorer, lejligheder, hoteller, lagerbygninger) netværker.

FUNKTIONER

- Uden at trække kabler bliver det muligt at anvende alle stikkontakter i huset til at få forbindelse til netværket.
- Plug-and-play til din router, computere og andre netværksenheder.
- Understøtter strømbesparelse, hvilket vil gøre forbruget mindre end 0,5W.
- Understøtter op til 500Mbps.

- Understøtter IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11i and IEEE802.11e
- Understøtter 2T2R. Overfør data op til 300Mbps.
- Understøtter DCHP server
- Understøtter følgende trådløse sikkerhed: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK og WPA/WPA2-PSK

APPLIKATION

- High Definition (HD) og Standard Definition (SD) video distribution
- Højere datahastighedsdeling for powerline
 LAN
- Delt adgang til internet
- TV over IP (IPTV) og Voice over Internet Protocol (VoIP)



Figur 1: PLC's netværksarkitektur

SYSTEMKRAV

- Operativsystem: Windows 98SE, 2000, ME, XP 32/64 bit og Vista/7/8 32/64bit
- CPU: Intel Pentium III eller bedre, CPU hastighed hurtigere end 2.0GHz er anbefalet
- RAM: Mindst 128MB
- Harddiskplads: Mindst 20MB
- Netværk interface: Mindst et Fast Ethernet (100 Mbps) netværkskort, og et Ethernet kabel.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Dette udstyr er beregnet til forbindelse med AC strømlinje. For installationsvejledning henvises der til afsnittet om installation i denne manual. Følgende forholdsregler bør tages ved brug af dette udstyr.

- Læs alle instruktioner inden produktet installeres og tages i brug.
- Følg alle advarsler og instruktioner for produktet.
- Tag enheden ud af stikkontakten, inden den rengøres. Brug en fugtig klud til rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraymidler.
- Anvend ikke produktet i nærheden af vand.
- Produktet må aldrig anbringes i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat.
- Brug ikke forlængerledning eller stikdåse mellem enheden og stikkontakten.
- Kun en autoriseret tekniker må servicere dette produkt. Åbning eller fjernelse af dæksler kan resultere i berøring af farlige strømførende områder eller andre risici.
- Undlad at tilslutte enheden en strømskinne eller strømstødssikring, da disse enheder kan have et filter der forringer signalet.

- Undgå at tilslutte enheden lige ved siden af støjende kilder såsom mobiltelefonoplader, halogenlampe, computer, støvsuger osv., Disse kan forringe transmissionshastigheden.
- Tag apparatet ud af stikkontakten og kontakt kvalificeret servicepersonale i følgende tilfælde:
 - Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
 - Hvis produktet ikke virker som det skal, selvom instruktioner i manualen er blevet fulgt.
 - Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne.

KOM GODT IGANG

ETHERNET BRUGERFLADE

Ethernet: I Ethernet porten skal der tilsluttes et Ethernet kabel. Den anden ende af kablet tilsluttes din computer eller en anden netværksenhed.

ADAPTERNES KNAPPER

Nedenstående billede illustrerer adapterens knapper og Ethernet port.



Figur 2 bund og top af adapterne

WPS: Tryk på denne for at en trådløs enhed kan oprette automatisk trådløs forbindelse til netværket.

Security/ Reset: Indstil enheden som medlem af et eksisterende netværk eller gendan fabriks-indstillinger.

- Tryk og hold knappen nede i mindre end tre sekunder for at gøre enheden til medlem af et eksisterende HomePlug AV logisk netværk (AVLN). Se SÅDAN ANVENDES SECURITY/RESET KNAPPEN afsnittet for yderligere information.
- Tryk og hold knappen nede i fem til otte sekunder for at få en tilfældig sikkerhedsværdi, for oprettelse af privat AVLN. Se
 SÅDAN ANVENDES SECURITY/RESET KNAPPEN afsnittet for yderligere information.
- Tryk og hold knappen nede mellem 10 og 15 sekunder gendanner enhedens til fabriksindstilling. For PLC Wi-Fi adapteren er det **Reset** knappen der skal holdes inde i 10-15 sekunder for at gendanne til fabriksindstillinger.

ADAPTERENS LYSDIODER

Adapternes lysdioder er placeret på frontpanelet. Der er tre lysdioder til at indikere adapterens status.



Figur 3 Fronten af adapterne

Den følgende tabel beskriver lysdioderne på enhederne.

LED	Farve	Lys	Beskrivelse		
	Grøn	Tændt	Systemet kører normalt.		
Power	Grøn	Blinker	Systemet er ved at genstarte. Password er ved at blive synkroniseret.		
	-	Slukket	Adapteren er slukket.		
Ethernet	Grøn.	Tændt	Ethernet forbindelse er etableret.		
/	Grøn	Blinker	Dataoverførsel er i gang.		
Lan1/2	-	Slukket	Der er ingen Ethernet forbindelse.		
Data	Grøn / Orange / Rød	Tændt	PLC adapteren er forbundet til netværket. Farven på LED lyset vil variere alt efter forbindelses- hastigheden. PHY Rate > 80Mbps : grøn 20 < PHY Rate < 80Mbps : orange PHY Rate < 20Mbps : rød		
	-	Slukket	PLC adapteren kan ikke få forbindelse til netværket.		
	Grøn	Tændt	WLAN er tændt.		
	Grøn	Blinker	Trådløs dataoverførsel er i gang.		
WLAN /	-	Slukket	WLAN er slukket.		
WPS	Orange	Tændt	WPS forbindelse er succesfuld.		
	Orange	Blinker	WPS forbindelse er i gang og trådløs data bliver overført		

Bemærk: Når der overføres data, vil dataindikatoren være tændt men ikke blinke.

SÅDAN INSTALLERES SOFTWAREN

Bemærk:

Inden PLC softwaren installeres, skal du være sikker på, at der ikke er anden PLC software installeret på computeren. Hvis der er et andet PLC program installeret, så afinstaller det først og genstart computeren.

Følg trinene nedenfor for at installere softwaren. Hverken kode eller CD-key er påkrævet.

Note: Alternativt kan softwaren downloades fra følgende link:

http://www.accessionx.com/download/docu ments_downloads/1278software.zip

Trin 1: Indsæt software Cd'en i computerens CD-ROM drev.

Vælg PLC 500AV Utility Installation mappen og dobbeltklik på setup.exe. Vinduet for installationen af softwaren vil nu blive vist.



Figur 4 Åbn installationsguiden

Trin 2: Tryk på **Next** for at komme videre og følgende side vil blive vist.

🛿 Power Packet Utility	
License Agreement	
Please take a moment to read the license agreement now. If you accept the terms below Agree", then "Next". Otherwise click "Cancel".	, click ''l
Qualcomm Atheros, Inc. Software License Agreement PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE QCA SOFTWARE. BY USING THE QC SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF TI LICENSE.	A HIS
IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT USI SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THE LICENSE MAY RETURN THE QCA SOFTWARE TO THE PLACE WHERE YOU	ETHE , YOU
⊙ I Do Not Agree O I Agree	
Cancel < Back	Next >

Figur 5 Licensaftale

Trin 3: Læs License Agreement og vælg I Agree og klik på Next for følgende vindue.

🛃 Pover Packet Utility	
Select Installation Folder	
The installer will install Power Packet Utility to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below	v or click "Browse".
Folder: [C:\Program Files\Qualcomm Atheros\Power Packet Utility\ [Instal Power Packet tillu for yourself or for anyone who uses this computed	Browse Disk Cost
 Everyone O Lust me 	ог.
Cancel < Back	Next >

Figur 6 Vælg mappe

Trin 4: Klik på **Browse**... for at vælge hvor programmet skal installeres og klik på **Next** for at komme videre.



Figur 7 Bekræft installation

Trin 5: Klik på Next for at få følgende vindue.



Figur 8 Færdiggør installationen

Trin 6: Klik på Close for at afslutte installationen.

SÅDAN ANVENDES SOFTWAREN

For at starte opsætningen, skal du klikke på ikonet på dit skrivebord, som ser ud som følger:



Figur 9 Desktop ikon

Main Fanen

Main fanens skærmbillede indeholder en liste over alle powerline enheder, der er logisk forbundet til computeren, når programmet kører.

Det øverste panel viser den lokale HomePlugAV enhed tilsluttet netværkskortet(NIC) på computeren.

Klik på **Connect**. Programmet scanner nu automatisk strømnettet for andre HomePlugAV enheder der er tilsluttet. Hvis ingen lokale HomePlugAV enheder bliver fundet, vil statusbaren vise **NO HOMEPLUG ADAPTERS DETECTED**.

Power Packet Utility	7				
Main Privacy Diagnost	tics About				
Local Device(s) on your comp Device Type HomePlug AV 7420 D.	uter: MAC Address 00:00:00:00:00:11	Connecte Conr	d to HomePlu ect	g AV 7420 Device	
		Upgrade	imware		
1 Powerline Device detected:	Network Type: Pr	ivate		Autoscan On	
Device Name	Password	Quality	Rate (Mbps	MAC Address	
Device 14			284.00	00:AA:BB:00:00:22	
	Rename	Enter Passv	vord	Add Scan	
					Close

Figur 10 Main fanen

Det nederste panel viser alle de HomePlugAV eksterne enheder, som er en del af det aktuelle netværk. Det samlede antal powerline enheder forbundet i samme netværk vises oven over det nederste panel.

Network type (Public eller Private) er afhængig af netværksstatus af den lokale enhed.

Autoscan viser, om automatisk scan er slået til. Følgende information er vist for alle enheder, der bliver vist i det nederste panel.

Device Name

Denne kolonne viser standardnavn på enheder. Dette navn kan ændres. For at ændre navnet skal enheden markeres. Klik på **Rename** for at ændre navnet på enheden.

MAC Address

Denne kolonne viser MAC adresser for powerline enheder.

Password

Denne kolonne er blank som standard. Der kan klikkes på **Enter Password** for at ændre det. Trinene for at tilføje kodeord til enheden (er påkrævet ved oprettelse af privat netværk) er som følgende.

- 1. Klik på enhedens navn på listen i det nederste panel.
- Klik på Enter Password. En dialogboks åbner som viser enhedens navn og en kodeordsboks.

Set Devi	ce Password
Device:	Device 14 (00:AA:BB:00:00:22)
Password:	
	The Password typically appears as a number and letter code, in groups of four, separated by dashes.
	(ie XK8Y-GH26-BR1K-LZSA) It is found on the device or packaging.
	ОК
	Cancel

Figur 11 kodeord dialogboks

3. Find kodeordet bag på den enhed, som du vil tilkoble (det er oftest enheden som er til-koblet husets router). Kodeordet kan se ud som følgende: XK8Y-GH26-BR1K-LZSA. Når kodeordet er indtastet, tryk på OK for at be-kræfte. Adgangskoden vil blive accepteret både med og uden bindestreg, der er heller ikke forskel på små og store bogstaver. Et bekræftelsesvindue vil komme frem, hvis adgangskoden er rigtig. Hvis en enhed ikke er fundet, vises en meddelelse, der giver forslag til løsning af problemet. Det kan tage et par sekunder at fuldføre denne proces.

Add

Denne knap bliver brugt til at tilføje en anden powerline enhed til netværket, og gøres ved at indtaste enhedens navn og adgangskod. En dialogboks vises som illustreret på **Figur 12**. Her kan du indtaste powerline enhedens navn og adgangskode.

Hvis enheden bliver fundet og adgangskoden er rigtig, vil et bekræftelsesvindue komme frem. Hvis ingen enhed bliver fundet med det indtastede navn, vil der komme en besked på skærmen med ideer til at løse almindelige problemer.

Add Device to	Network
Device Name:	Name
Password:	PASS-WORD-GOES-HERE
	The Password typically appears as a number and letter code, in groups of four, separated by dashes. (ie XK8Y-GH26-BR1K-LZSA) It is found on the device or packaging.
	ОК
	Cancel

Figur 12 Tilføjelse af powerline enhed

🛄 Bemærk:

Powerline enheden skal være tilsluttet stikkontakten og være tændt for at kunne bekræfte adgangskoden for at blive en del af powerline netværket. Hvis enheden ikke er fundet, vil der blive vist en advarsel.

Scan

Denne knap bruges til at udføre et scan efter HomePlugAV enheder forbundet til powerline netværket. Som standard søger den automatisk med et par sekunders mellemrum og opdaterer de viste oplysninger.

Privacy Fanen

l **Privacy** fanen kan du opretholde sikkerheden af det logiske netværk og vælge enheden, der indgår i netværket. Se **Figur 13**.

Power Packet Utility	
Main Privacy Diagnostics About	
Use this screen to create a Private Network that provides you with extra security. Private Network Name Unknown Networkname OR Use Default (Public Network)	
Do not share the network name with others you do not want to be part of this network.	
After setting the name above, choose how it will be applied below.	
Place On This Network	- I
Only the device attached to this computer (the Local Device). (Isolates this computer from others): Set Local Device Only	
ALL devices whose Password has been entered. OR (They communicate together but are isolated from devices with a different network name) Set All Devices	
	Close

Figur 13 Privacy tab

Alle HomePlugAV enheder er som standard tilføjet ved hjælp af et standard logisk netværksnavn, hvilket normalt er "HomePlugAV". I Privacy skærmen kan du ændre et privat netværk ved at ændre netværkets navn og adgangskoder på enhederne.

Du kan altid nulstille til **HomePlugAV** netværk (offenligt) ved at indtaste "HomePlugAV" som navnet på netværket eller ved at klikke på **Use Default** knappen.

🛄 Bemærk:

Hvis navnet på netværket ændres til noget andet end **HomePlugAV**, vil netværket blive vist som **Private** i main fanen.

Set Local Device Only

Denne knap anvendes til at ændre netværksnavnet og adgangskoden for den lokale enhed. Hvis en ny adgangskode indtastes, vil alle enheder, der dukkede op i main fanen, ikke længere være i det nye netværk. Dette gør reelt, at de ikke længere kommunikerer med den lokale enhed. For at tilføje andre enheder til det nyoprettede powerline netværk anvendes **ADD** knappen.

Set All Devices

Denne knap er brugt til at ændre det logiske netværk for alle enheder, som ses i main fanen, hvis kodeord er indtastet. Powerline enheder, hvis kodeord er indtastet i main fanen, og som befinder sig i det samme logiske netværk, vil blive en del af det nye logiske netværk. Dette vil en dialogboks bekræfte. For powerline enheder, hvis kodeord ikke er indtastet, vil ikke blive en del af det nye netværk, og der vil komme en fejlmeddelelse.

Diagnostics Fanen

Diagnostics fanen viser system information og log over alle powerline enheder indenfor en tidsperiode. Se **Figur 13**.

Det øverste panel viser tekniske oplysninger om software og hardware for værtscomputeren, der bliver anvendt til at kommunikere igennem HomePlugAV på powerline netværket. Det indeholder følgende oplysninger:

- Operativsystem platform/version
- Computerens netværksnavn
- Brugernavn
- MAC adresser på alle NICs (Network interface card) i pc'en
- Identificerer versioner af alle driver DLL-filer og de anvendte biblioteker (NDIS)
- HomePlug chipssæt producentnavn
- Firmware version
- MAC adresser på alle powerline enheder forbundet til pc'en.
- Version af konfigurationsprogrammet
- Producentens navn

Pot	er Packet	t Utility				
Ma	in Privad	y Diagnostics Ab	out			
	System Inform On NIC #1 MA No HomePlu On NIC #2 MA HomePlug D Network pas Vendor: Qua	lation AC = BC:30:5B:BE:A0:43 Ig Device Connected AC = 34:08:04:31:02:BF levice #1 MAC = 00:AA: sword: Unknown Netwo lcomm Atheros	BB:00:00:00 rikname			
F	Remote Device	History (Log)				
Γ	Device	MAC Address	Password	Rate (M	bps) Network Las	t Seen
	Device 4	00:B0:52:00:4A:02	not entered	?	Unknown Mai	05 04:50PM
	Device 5	00:B0:52:00:00:55	not entered	?	Unknown Ma	05 04:50PM
	Device 6	00:1F:A4:90:00:02	not entered	?	Unknown Ma	r 05 04:50PM
	Device 8	00:07:26:91:2C:4A	not entered	?	HomePlug Ma	r 13 08:43PM
	Device 10	00:00:0A:B0:00:06	not entered	?	Unknown Ma	24 02:10PM
	<					>
		Delete	Save Report	Print	t Report	
						Close

Figur 14 Diagnostics fanen

Det nederste panel viser log over andre powerline enheder i huset, som ikke er tilkoblet pc'en direkte. Alle enheder og parametre for enhederne på powerline nettet er vist.

Enheder der er aktive på det nuværende logiske netværk viser overførselshastighed i **Rate** kolonnen.

Enheder som ikke længere er en del af netværket eller slukket vil blive vist med "?" i **Rate** kolonnen.

Følgende information er tilgængelig for andre powerline enheder, som har været eller er en del af netværket:

- Device Enhedens navn
- MAC address MAC adressen
- Password Kodeord
- Rate Forbindelseshastighed
- Network Netværksnavnet
- Last Seen Hvornår enheden sidst var aktiv
- Vendor Producent
- Firmware Firmware version

Oplysningerne kan blive gemt som en tekstfil eller blive printet til eventuel teknisk support. Klik på **Delete** for at slette powerline enheder,

som ikke længere er en del af netværket. En dialogboks vil komme frem for at bekræfte, om du vil slette en enhed, hvis kodeord er indtastet.

About Fanen

About fanen viser softwareversion og indeholder et link til hjemmesiden

http://www.qua.qualcomm.com.

Ved at klikke på web adressen kan du besøge hjemmesiden.

Power Packet Utility	
Main Privacy Diagnostics About	
Power Packet Utility Version: v6.0.0002	Released: April 12, 2010
Copyright ?2005-2012, Qualcomm Atheros. All Rights Reserved.	http://www.gca.gualcomm.com
License Copyrights :	
Copyright (c) 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy). Copyright (c) 2005 - 2009 CACE Technologies, Davis (California).	<u></u>
All rights reserved.	
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification	, are permitted provided that
the rollowing conditions are met:	
 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this following disclaimer. 	list of conditions and the
Preferences:	
AutoScan	
	Close

Figur 15 About fanen

Indstillinger

I den nederste del af about fanen er det muligt at slå **AutoScan** til og fra.

SÅDAN ANVENDES SECURITY/RESET KNAPPEN

Dette afsnit beskriver hvordan, **security\reset** knappen anvendes til at tilføje eller fjerne enheder til/fra et HomePlug AV logisk netværk (AVLN). For PLC Wi-Fi adapteren er det **security** knappen der skal trykkes på og ikke **reset** knappen.

Du kan overvåge fremskridt og resultater ved at observere lysdioderne på enheden.

Oprettelse af HomePlug AV logisk netværk Scenarie:

Enhed A og B har forskellige netværksnøgler (NMK) og er forbundet til samme strømnet. Brugeren vil anvende dem til at forme et logisk netværk.



Gør følgende for at oprette et logisk netværk:

- Tryk og hold Security\Reset knappen på enhed A eller B nede i fem til otte sekunder. Enheden vil blive nulstillet og genstarte med ny tilfældig NMK.
- 2. Tryk på **Security\Reset** knappen på enhed A i mindre end tre sekunder.
- Inden for to minutter, tryk på Security\Reset knappen på enhed B i mindre end tre sekunder.
- 4. Vent på at forbindelsen er oprettet.

Power LED lyset på begge enheder vil blinke med et sekunds interval, indtil oprettelsen af forbindelsen lykkes eller fejler. Hvis forbindelsen lykkes, vil Power og Data LED lyset på begge enheder lyse konstant. Hvis forbindelsen fejler, vil Power lyset på begge enheder lyse konstant, men Data lyset vil være slukket. I dette tilfælde gentag trin 1-4

Tilslut et netværk Scenarie:

Enhed A og B er forbundet i netværket N. Brugeren vil tilføje enhed C (den nye) til netværket N. Alle enheder på netværket N kan anvendes til, at tilføje nye enheder til netværket.

Joiner



Figur 17 Tilslut et HomePlugAV netværk

Gør følgende for at tilføje enheden C til netværket N med **Security\Reset** knappen:

- Tryk på Security\Reset knappen på enheden C (den nye) i ca. fem til otte sekunder (mere end 10 sekunder for PLC Wi-Fi adapteren). Enheden vil blive nulstillet og genstarte med ny tilfældig NMK.
- 2. Tryk på Security\Reset knappen på enhed C (den nye) i mindre end tre sekunder.
- Indenfor 30 sekunder, tryk på Security\Reset knappen på enhed A (eller B) i mindre end tre sekunder.
- 4. Vent på at der er oprettet forbindelse.

Power LED lyset på begge enheder vil blinke med et sekunds interval, indtil oprettelsen af forbindelsen lykkes eller fejler. Hvis forbindelsen lykkes, vil Power og Data LED lyset på begge enheder lyse konstant. Hvis forbindelsen fejler, vil Power lyset på begge enheder lyse konstant, men Data lyset vil være slukket. I dette tilfælde gentag trin 1-4

Forlad et netværk

Scenarie:

Enhed C er i et netværk. Brugeren vil fjerne enhed C fra netværket.



Figur 18 Fjern en enhed fra et netværk

Gør følgende for at fjerne enhed C fra netværk N:

- Tryk på Security\Reset knappen på enhed C i ca. fem til otte sekunder (mere end 10 sekunder for PLC Wi-Fi adapteren). Enheden vil blive nulstillet og genstarte med ny tilfældig NMK.
- 2. Vent på at den er færdig med at genstarte.

Power LED lyset på enhed C slukker kortvarigt under nulstilling, blinker under genstart og lyser derefter konstant.

Efter enhed C er fjernet fra det eksisterende netværk, kan brugeren koble enheden fra mediet eller tilslutte den til et andet logisk netværk på det samme medie.
🖽 Bemærk:

Det er **Security** knappen, som skal anvendes på PLC Wi-Fi adapteren og *ikke* Reset knappen til at skabe et netværk. **Security** knappen skal holdes nede i mere end 10 sekunder for genstarte og få en ny tilfældig NMK.

OPSÆTNING AF WI-FI ADAPTEREN

For at forbinde til PLC Wi-Fi adapteren, gør følgende:

- Trin 1 Forbind et RJ45 netværkskabel til LAN porten på adapteren.
- Trin 2 Forbind den anden ende af RJ45 kablet til din PC.
- Trin 3 Indsæt PLC Wi-Fi adapteren i stikkontakten.

Konfiguration af PC

Som standard er DHCP server tændt på PLC Wi-Fi adapteren, Det vil ikke være nødvendigt at ændre din computeres IP adresse, hvis din computer er sat til automatisk at få IP adresse, og det vil være muligt at springe konfiguration af PC over. LAN IP adressen for PLC Wi-Fi adapteren er **192.168.1.1** og subnet masken **255.255.255.0**.

🖽 Bemærk:

Opsætningen er med udgangspunkt i Windows XP som et eksempel. Konfigurationen kan variere alt efter styresystem der er installeret på computeren.

For manuelt at ændre IP adresse på dit netværkskort på Windows XP, gør følgende:

Trin 1 Højreklik på ikonet Mine Netværkssteder på skrivebordet og vælg Egenskaber. Vinduet Netværksforbindelser vil blive vist.



Trin 2 Højreklik på dit netværkskortet og vælg Egenskaber fra menuen.



🖽 Bemærk:

Hvis der er flere netværkskort installeret i computeren, er det vigtigt, at det kablede netværkskort bliver valgt.

Trin 3Dobbeltklik på Internet Protokol (TCP/IP)
og Internet Protokol (TCP/IP)
Egenskaber vinduet vil blive vist.

🕂 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 🔀
General Advanced
Connect using:
Broadcom 440x 10/100 Integrated Cc
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks P. File and Printer Sharing for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler Torman Protocol (TCP/IP)
Install Ininstall Properties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
 Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

Trin 4 Vælg Brug følgende IP adresse og indtast IP adressen for netværkskortet. Sæt IP adressen til 192.168.1.X ("X" skal være et nummer fra 2 til 254) og sæt subnet mask til 255.255.255.0. Sæt default gateway og DNS server indstillinger til 192.168.1.1. Når alle informationer er indtastet, så tryk på OK for at bekræfte dine indstillinger.

ou can get IP settings assigned a iis capability. Otherwise, you need ie appropriate IP settings.	utomatically if your network supports I to ask your network administrator fo
O Obtain an IP address automat	ically
Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.123
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
 Obtain DNS server address ar Use the following DNS server Preferred DNS server: Alternate DNS server: 	addresses:

Web Configuration

Dette afsnit beskriver hvordan du logger ind PLC Wi-Fi adapteren og udfører opsætningen gennem websiden.

Der vil blive beskrevet hvad der skal vælges hvis PLC Wi-Fi adapteren skal anvendes til at udvide et eksisterende trådløst netværk. Sørg for at Powerline Netværkssættet er tilsluttet din eksisterende router inden du går i gang.

Log ind på PLC Wi-Fi adapteren

Hvis det er første gang du logger ind på PLC Wi-Fi adapteren, så gør følgende:

- Trin 5 Åbn din internet browser og skriv http://192.168.1.1 i adresse feltet.
- Trin 6 På login siden skal du vælge hvilken bruger du vil logge ind på og indtaste kodeordet.

LOGIN
Welcome to Web Management
Language : English 💌
Username : admin 💌
Password : •••••
Remember my login info on this computer
Login

🛱 Bemærk:

- Både brugernavn og kodeord for superbrugeren er admin.
- Både brugernavn og kodeord normal bruger er **user**.

Trin 7 Tryk på Login, og følgende side vil blive vist:



🖽 Bemærk:

På forbindelse igennem LAN porten vil det være muligt at logge ind på PLC Wi-Fi adapteren med to brugere **admin** og **user**.

Wizard

Setup Wizarden vil hjælpe dig igennem basale netværksindstillinger, og det vil ikke være nødvendigt selv at lave ændringer efterfølgende. Det anbefales, at folk uden stort kendskab til netværksindstillinger kører denne for opsætning af det trådløse netværk.

For opsætning via wizard, gør følgende:

Trin 1 Vælg SETUP > Wizard, og følgende side vil blive vist.



Trin 2 Tryk på Setup Wizard og følgende vindue vil blive vist:



Trin 3 Denne opsætningsguide består af seks trin. Tryk på Next for at gå i gang med opsætningen.

STEP 1: CHANGE DEVICE LOGIN PASSWORD		
The factory default password of this router is admin. To secure your network, PLC recommends that you should choose a new password. If you do not wish to choose a new password now, just click Skip to continue. Click Next to proceed to next step.		
ADMIN		
New Password : ••••••		
USER		
New Password : •••••• Confirm Password : ••••••		
Back Next Skip Cancel		

Bemærk:

Som standard er kodeordet for **admin** brugeren sat til **admin**. Det anbefales derfor at man vælger et andet kodeord for både **admin** og **user** brugerne, for bedre sikkerhed på netværket.

Trin 4 I det første trin af opsætningen kan kodeordet for admin og user ændres på PLC Wi-Fi adapteren. Hvis du ikke ønsker at ændre kodeordet, så tryk på Next eller Skip. Efter nye kodeord er indtastet, tryk på Next for at komme videre til næste trin. Kodeordene er kun til login på PLC Wi-Fi adapterens opsætningsside.

ck. From this section you can set the	a time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server.
ME SETTING	
Enable NTP	
First NTP time server :	time.windows.com 💌
Second NTP time server :	tme.hst.gov 💙
ME CONFIGURATION	
Current Router Time :	1971/01/01 00:20:19
Time Zone :	(GMT +03:00) Beijing, Changaing, Hang Kong, Uruma

Trin 5 På denne side kan Network Time Protocol (NTP) indstilles, så den passer til din tidszone. NTP sørger for at PLC Wi-Fi adapteren ur automatisk indstilles. Efter NTP server og tidszone er valgt, så tryk på Next for at komme videre

Enable WAN	I
Connection Type :	DHCP 💌
Service Type :	Stabi IP PPDE Bridge
Hostname :	
Vendor Class ID :	
MTU :	1500 (64-1500)
IOMAIN NAME SERVER)	
Assignment :	Auto O Manual
ORS (Primary) IP :	
DNS (Secondary) IP :	
BINDING	
LAN Port :	LANE LANE
	Dans Dans Dans Dans

Trin 6 Hvis du allerede har en router i hjemmet, og PLC Wi-Fi adapteren skal anvendes til at udvide det trådløse signal, så skal du vælge Bridge under Connection Type.

DHCP, Static IP og PPPoE

DHCP, Static IP og PPPoe, skal kun anvendes hvis PLC Wi-Fi adapteren skal anvendes som router og ikke som forlænger af det eksisterende trådløse signal. Hvis du vælger DHCP, vil PLC Wi-Fi adapteren automatisk få IP adresse, subnet mask og gateway.

STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION Use this section to configure your Internet Connection type. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.		
WAN SETTING		
	Enable WAN	
	Connection Type :	DHCP V
	Service Type :	INTERNET
DHCP		
	Hostname :	
	Vendor Class ID :	
	MTU :	1500 (64-1500)
DNS (DOMAI	N NAME SERVER)	
	Assignment :	Auto O Manual
	DNS (Primary) IP :	
	DNS (Secondary) IP :	
PORT BINDING		
	LAN Port :	LAN1 LAN2
	WLAN Port :	SSID1 SSID2 SSID3 SSID4
VLAN		
	Enable VLAN Tagging	
Back Next Cancel		

Følgende beskrive de forskellige parametre for **DHCP**:

Felt	Beskrivelse	
Enable WAN	Slå WAN forbindelse af DHCP til eller fra.	
Connection Type	Vælg DHCP fra listen.	
Service Type	 INTERNET: Er brugt til internetforbindelse som fx surfing på internettet. TR069: Bliver hovedsageligt brugt til TR069 services, for fx TR069 remote management. TR069_INTERNET: er et mix af begge typer, som giver både internet og TR069 services. 	
Hostname	Sæt hostname for lokal computer.	
Vendor Class ID	Indtast her vendor class ID. DHCP server tildeler din PLC Wi-Fi adapter IP adresse i forhold til vendor class ID.	
MTU	Indstil den maksimale transmission (MTU). Det er 1.500 bytes for de fleste netværk. Nogle internetudbydere kræver dog mindre MTU'er. Ændre ikke MTU størrelsen medmindre det er nødvendigt.	
Assignment	domain name server eller få en automatisk tildelt.	

Felt	Beskrivelse
	Hvis du selv vil bestemme DNS server, så
DNS (Primary)	indtast primær DNS server her. Domæne
IP	navne vil først blive først at blive hentet på
	denne DNS server.
DNS	Her kan du indtaste den sekundære DNS
(Secondary)	server, som kun vil blive brugt hvis den
IP	primære DNS server ikke er tilgængelig.
LAN Dest	PLC Wi-Fi adapteren har to LAN porte, som
LAN POIL	kan bindes til forskellige interfaces.
	PLC Wi-Fi adapteren understøtter fire
WLAN Port	WLAN-porte, som kan bindes til forskellige
	interfaces.
	Hvis du aktivere VLAN tagging og VLAN
	værdien ikke er "0", vil besked bære VLAN
ragging	ID.

Bridge

I **Bridge** mode, alle fysiske porte og trådløse grænseflader sameksistere I de virtuelle interfaces. Hvis du allerede har en router i hjemmet, og PLC Wi-Fi adapteren skal anvendes til at udvide det trådløse signal, skal du vælge **Bridge** og sætte flueben i LAN1, LAN2, SSID1, SSID2, SSID3 og SSID4.

STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION		
Use this section to configure your Internet Connection type. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.		
WAN SETTING		
Enable WAN		
Connection Type :	Bridge 💌	
Service Type :	INTERNET 💙	
PORT BINDING		
LAN Port :	LAN1 LAN2	
WLAN Port :	SSID1 SSID2 SSID3 SSID4	
VLAN		
Enable VLAN Tagging		
Back Next Cancel		

Følgende beskrive de forskellige parametre for **Bridge**:

Felt	Beskrivelse
Enable WAN	Aktiver eller deaktiver WAN tilslutning af
	Bridge
Connection	Voola Pridao fra liston
Туре	vælg blidge fra listeri.
Service Type	Du kan kun vælge INTERNET her.
LAN Port	PLC Wi-Fi adapteren har to LAN porte, som
	kan bindes til forskellige interfaces.
	PLC Wi-Fi adapteren understøtter fire
WLAN Port	WLAN-porte, som kan bindes til forskellige
	interfaces.

Felt	Beskrivelse
Enable VLAN Tagging	Hvis du aktivere VLAN tagging og VLAN værdien ikke er "0", vil besked bære VLAN ID.

Trin 7 Efter indstilling af Internet Connection tryk på Next for at komme videre med opsætningen.

STEP 4: SETUP WIRELESS CONNECTION		
Through this page, you can configure the SSID, bandwidth etc. Note: The wireless client configuration parameters need to be consistent with this page to modify the configuration parameters.		
WIRELESS NETWORK SETTINGS		
Enable Wireless Interface		
Wireless Network Name (SSID) :	Powerline	
Visibility Status :	● Visible ○ Invisible	
Country :	China	
802.11 Mode :	Mixed 802.11b/g/n 💌	
Band Width :	40M Upper(+) 🗸	
Wireless Channel :	Auto Scan(recommended)	
Back	t Cancel	

Trin 8 I dette vindue kan du indstille parametre for det trådløse signal fra PLC Wi-Fi adapteren. Hvis PLC Wi-Fi adapteren skal fungere som en forlængelse af det eksisterende trådløse netværk, så kan du indstille SSID navnet for PLC Wi-Fi adapteren til det samme som dit

eksisterende trådløse netværk for nem forbindelse.

Trin 9

Følgende tabel beskriver parametrene for denne side:

Felt	Beskrivelse
Enable Wireless	Aktiver eller deaktiver det trådløse signal
Interface	
	Det trådløse netværksnavn (SSID) kan
	indeholde op til 32 tegn, bestående af
Wireless	bogstaver, tal og andre tegn. SSID can
Network	contain up to 32 characters and can be
Name (SSID)	letters, numerals, underlines, and any
	combinations of them. Der er forskel på
	store og små bogstaver.
	Hvis Visible bliver valgt, så vil det
	trådløse signal blive synligt og det er
Vicibility Statuc	nemt at forbinde til det trådløse
visibility status	netværk.
	• Hvis Invisible er valgt, så vil det
	trådløse signal ikke være synligt.
Country	Vælg landet du befinder dig i på denne
Country	liste.
	 Vælg det relevante trådløse signal.
902 11 Modo	Som standard er det Mixed
002.11 WOULE	802.11b/g/n.
	• 802.11b only: Maksimal teoretisk

Felt	Beskrivelse
	hastighed på 11Mbps.
	• 802.11g only: Maksimal teoretisk
	hastighed på 54Mbps.
	• 802.11n only: Maksimal teoretisk
	hastighed på 300Mbps
	• Mixed 802.11b/g: Er kompatibel med
	802.11b og 802.11g.
	• Mixed 802.11n/g: Er kompatibel med
	802.11n og 802.11g.
	• Mixed 802.11b/g/n: Er kompatibel
	med 802.11b, 802.11n, og 802.11g.
	Du kan kun indstille båndbredden for
	802.11, der er kompatibel med 802.11n.
	For 20M båndbredde, er den maksimale
Band Width	teoretisk sats på 150Mbps; for 40M Upper
	(+) eller 40M Lower (-) båndbredde er
	den maksimale teoretiske sats på
	300Mbps.
	Vælg den kanal det trådløse netværk
	skal sendes på. Som standard er den sat
Wireless	til Auto Scan, som gør at PLC Wi-Fi
Channel	adapteren automatisk søger efter den
	bedste kanal at sende det trådløse signal
	på.

Trin 10 Efter de trådløse indstillinger er sat, så tryk på Next for at komme videre med opsætningen.

STEP 5: SETUP WIRELESS SECURITY		
To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA, WPA2, WPA and WPA2 Mixed. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security.		
WIRELESS SECURITY MODE		
Wireless Security Mode : None V		
Back (WPA.2PSK WPA.2PSK WPA.VPA2.PSK		

Trin 11 I dette vindue skal sikkerheden for det trådløse netværk indstilles.

PLC Wi-Fi adapteren har fem forskellige trådløse sikkerheds indstillinger: **None**, **WEP**, **WPA-PSK**, **WPA2-PSK**, og **WPA/WPA2-PSK**.

Hvis PLC Wi-Fi adapteren virker som en forlænger af det eksisterende trådløse netværk, og SSID i det tidligere trin er sat til det samme som det eksisterende trådløse netværk, så anbefales det at sætte sikkerhedens type og kodeord til det samme som på det eksisterende trådløse netværk for nem tilslutning.

(1) None Vælg None fra Wireless Security Mode listen.

STEP 5: SETUP WIRELESS SECURITY		
To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA, WPA2, WPA and WPA2 Mixed. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security.		
WIRELESS SECURITY MODE		
Wireless Security Mode : None		
Back Next Cancel		

None betyder at der ikke vil være nogen kode på det trådløse netværk, og alle vil kunne logge på dit private netværk. Det anbefales meget kraftigt, at dette ikke vælges, da det trådløse netværk vil være åbent for alle.

(2) WEP Vælg WEP fra Wireless Security Mode listen.

To protect you including: WEP higher level of	ur privacy you can configure wireless : P. WPA. WPA2. WPA and WPA2 Mo security.	recurity feature ked. WEP is the	s. This device a original wirele	supports three wireless security mode ass encryption standard. WPA provides
WIRELESS S	SECURITY MODE			
	Wireless Security Mode :	WEP	*	
WEP				
If you choose	the WEP security option this device v	VI ONLY opera	te in Legacy	Wireless mode (802.11B/G).
stations. For 6 into each key	4 bit keys you must enter 10 hex dig box. A hex digt is ether a number fro	ts into each ke	y box. For 128	S bit keys you must enter 26 hex digts
set the auther You may also the ASCII valu	ntication type to "Shared Key" when enter any text string into a WEP key es of the characters. A maximum of S	WEP is enabled box, in which c i text character	ase it wil be c s can be ente	onverted into a hexadecimal key using red for 64 bit keys, and a maximum of
set the auther You may also the ASCII valu 13 characters	ntication type to "Shared Key" when enter any text string into a WEP key es of the characters. A maximum of 5 for 128 bit keys. WEP Key Length :	WEP is enabled box, in which c i text character	ase it will be c s can be ente	onverted into a hexadecimal key using red for 64 bit keys, and a maximum of is to all keys)
set the auther You may also of the ASCII valu 13 characters	ntication type to "Shared Key" when enter any text string into a WEP key es of the characters. A maximum of 5 for 128 bit keys. WEP Key Length : Default Tx Key :	WEP is enabled box, in which o i text character 64 bit 1	ase it will be c s can be ente	onverted into a hexadecmal key using red for 64 bit keys, and a maximum of is to al keys)
set the auther You may also e the ASCII valu 13 characters	ntcation type to "Shared Key" when enter any text string into a WEP Key es of the characters. A maxmum of 5 for 128 bit keys. WEP Key Length : Default Tx Key : WEP Key Format :	WEP is enabled box, in which o i text character 64 bit 1 1 HEX (10 d	ase it will be c s can be ente (length apple	onverted into a hexadecimal key using reed for 64 bit keys, and a maximum of is to al keys)
set the auther You may also i the ASCII valu 13 characters	ntcation type to "Shared Key" when enter any text string into a WEP key so of the characters. A maximum of 3 for 128 bit keys. WEP Key Length : Default Tx Key : WEP Key Format : WEP Key1 :	WEP is enabled box, in which c is text character 64-bit in MEX (20 d 66666666	ase it will be c s can be ente (length apple haracters)	onverted into a hexadeomaikey using red for 64 bit keys, and a maximum of is to al keys)
set the auther You may also e the ASCII valu 13 characters	Intraction type to "Shared Key" when enter any teat tring into a ViEP Key es of the charactes. A maximum of 3 for 128 bit Keys. WEP Key Length : Default Tix Key : WEP Key Format : WEP Key 1 WEP Key 1 WEP Key 1	WEP is enabled box, in which of text character 64bt v 1 v HEX (10 d 66666666 77777777	ase it will be c s can be ente ((length apple haracters) ()	onverted into a hexadecmai key using red for 64 bit keys, and a maximum of is to al keys)
set the auther You may also (the ASCII valu 13 characters)	Intraction type to "Shared Key" when enter any teat tring into a WEP key so of the characters. A maximum of 3 for 128 bit keys. WEP Key Length : Default Tx Key : WEP Key Format : WEP Key 1 WEP Key 2 WEP Key 2 :	WEP is enabled box, in which o is text character 64 bit in 1 in HEX (10 d 66666666 77777777 88888888	ase it will be c s can be ente ((length apple haracters) () () () () () () () () () () () () () (onverted into a hexadecimal key using red for 64 bit keys, and a maximum of is to all keys)
set the auther You may also of the ASCE value 13 characters	Interation type to "Shared Key" when enter any teat timp into a VUEP key es of the characters. A maximum of 3 for 128 bet Keys. WEP Key Length : Default Th Key : WEP Key Format : WEP Key 1 : WEP Key3 : WEP Key3 :	WEP is enabled box, in which c is text character 64 bit 1 1 HEX (10 d 66666666 77777777 88888888 99999999	aste it will be c s can be ente ((length apple haracters) () (66 1777 1888 1999	onverted into a hexadecimal key using reed for 64 bit keys, and a maximum of is to al keys)

Den følgende tabel beskriver de forskellige WEP parametre:

Felt	Beskrivelse
WEP Key	Vælg krypteringslængden for WEP nøg-
Length	len. Du kan vælge 64 bit eller 128 bit.
Dofault Ty Koy	Vælg en af de fire nøgler som standard
Delault ix key	nøgle for det trådløse netværk.
	 Når nøglen er 64 bit, så skal du
VVEP Key	indtaste fem 5 ASCII tegn eller 10
Format	hexadecimale cifre.

	 Når nøglen er 128 bit, så skal du
	indtaste 13 ASCII tegn eller 26
	hexadecimale cifre.
WEP Key	Sæt 64-bit eller 128-bit nøgle i henhold til
1/2/3/4	nøgle format.
	Vælg den korrekte
Authentication	godkendelsesmetode. Du kan vælge
	Open eller Share Key.

(3) WPA-PSK Vælg WPA-PSK fra Wireless Security Mode listen.

To protect your privacy you can including: WEP, WPA, WPA2, higher level of security.	configure wireless sec WPA and WPA2 Mixed	unty features. This d . WEP is the original	evice supports three wireless security mode wireless encryption standard. WPA provides
WIRELESS SECURITY MOD	E		
Wireless 5	Security Mode :	WPA-P5K	
WPA			
use were or were mode to ac legacy clents while maintaining h	nieve a pasifice of stro righer security with sta	ng security and best tions that are WPA2	compatibility. This mode uses WPA for capable. Also the strongest cipher that the
client supports will be used. For l stations are not allowed access w cloher. Some gaming and legacy To achieve better wireless perfo	best security, use WPA with WPA security. For devices work only in the rmance use WPA2 On	A2 Only mode. This maximum compatible his mode.	mode uses AES(CCMP) cipher and legacy ity, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES cipher).
client supports will be used. For stations are not allowed access v coher. Some gaming and legacy To achieve better wireless perfo WPA Mod	best security, use WPA with WPA security. For devices work only in the rmance use WPA2 On Ne :	A2 Only mode. This maximum compatibil his mode. My security mode (or WPA-Personal v	mode uses AES(CCMP) cipher and legacy ity, use WPA Only . This mode use TKIP in other words AES cipher).
clent supports will be used. For stations are not allowed access u coher. Some gaming and legacy To achieve better wireless perfo WPA Mod Encryptio	best security, use WPJ with WPA security. For devices work only in ti rmance use WPA2 On le : n Mode :	A2 Only mode. This maximum compatibil his mode. My security mode (or WPA-Personal C TKIP O AES O	mode uses AES(CCMP) cipher and legacy ty, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES cipher). Both
clent supports wil be used. For stations are not allowed access is coher. Some gaming and legacy To achieve better wreless perfo WPA Mod Encryptio Group Ker	best security, use WPJ with WPA security. For devices work only in th rmance use WPA2 On le : in Mode : y Update Interval :	A2 Only mode. This maximum compatibil his mode. Inly security mode (or WPA-Personal C OTKIP AES 100	mode uses AES(CCMP) (opher and legacy by, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES (opher). Both (60 - 65535)
clent supports will be used. For sations are not allowed accest is coher. Some gaming and legacy To achieve better wrieless perfo WPA Hod Encryptio Group Ke PRE-SHARED KEY	best security, use WPA with WPA security, For devices work only in th mance use WPA2 On le : n Mode : y Update Interval :	A2 Only mode. This maximum compatibil his mode. his mode (or WPA-Personal TCP AES 100	mode uses AES(CCMP) (other and legacy by, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES clpher). Both
clent supports will be used. For sations are not allowed accest is coher. Some gaming and legacy To achieve better wrieless perfo WPA Hod Encryptio Group Ke PRE-SHARED KEY Pre-Share	best security, use WPA with WPA security, For devices work only in th mance use WPA2 On le : n Mode : y Update Interval :	A2 Only mode. This maximum compatibil his mode. If y security mode (or WPA-Personal) TUP AES 100 1224567890	mode uses AES(CCMP) (other and legacy by, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES clpher). Both (60 - 65535)

Den følgende tabel beskriver de forskellige parametre for WPA:

Felt	Beskrivelse
WPA Mode	Kun WPA-Personal er tilgængelig.
Encryption Mode	Kun TKIP er tilgængelig.
Group Key	Sæt opdateringsinterval for
Update Interval	gruppenøgle.
	Indtast en pre-shared nøgle. PLC
Pre-shared Key	Wi-Fi adapteren bruger denne
	nøgle til at godkende forbindelse
	til det trådløse signal.

(4) WPA2-PSK

Vælg WPA2-PSK fra Wireless Security Mode listen.

To protect your privacy you can configure wireless seconcluding: WEP, WPA, WPA2, WPA and WPA2 Mixed higher level of security.	urity features. This dev . WEP is the original wi	ce supports three wireless security modes reless encryption standard. WPA provides
WIRELESS SECURITY MODE		
Wireless Security Mode :	WPA2-PSK	
WPA2		
Use WPA or WPA2 more to achieve a balance of stor legacy clents while mantaining higher security with sta- clent supports will be used. For best security, use WPA stations are not allowed access with WPA security. For coher. Some gaming and legacy devices work only in the To achieve better wreless performance use WPA2 on	ng security and best of tions that are WPA2 ca A2 Only mode. This m maximum compatibility his mode.	impationty. Insimode uses WPA for pable. Also the strongest coher that the ode uses AES(CCMP) opher and legacy use WPA Only. This mode use TKIP other words AES opher).
WPA Mode :	WPA2-Personal 💌	
Encryption Mode :	TKIP @ AES C BO	¢1
	100	1400 455000
Group Key Update Interval :	***	(00 - 03533)
Group Key Update Interval : PRE-SHARED KEY		(80 - 89272)
Group Key Update Interval : PRE-SHARED KEY Pre-Shared Key :	1234567890	(00 - 93373)

Den følgende tabel beskriver de forskellige parametre for WPA2:

Felt	Beskrivelse
WPA Mode	Kun WPA2-Personal er tilgængelig.
Encryption Mode	Kun AES er tilgængelig.
Group Key	Sæt opdateringsinterval for
Update Interval	gruppenøgle.
	Indtast en pre-shared nøgle. PLC Wi-
Pre-shared Key	Fi adapteren bruger denne nøgle til
	at godkende forbindelse til det
	trådløse signal.

(5) WPA/WPA2-PSK Vælg WPA/WPA2-PSK fra Wireless Security Mode listen. Det anbefales at denne type sikkerhed vælges til det trådløse netværk.

To protect your privacy you can configure wireless see ncluding: WEP, WIPA, WIPA2, WIPA and WIPA2 Mixe higher level of security.	curity features. This d id. WEP is the original	levice supports three wireless security modes wireless encryption standard. WPA provides a
WIRELESS SECURITY MODE		
Wireless Security Mode :	WPA/WPA2#SK 👻	1
WPA/WP2 MIXED		
Use WPA or WPA2 mode to achieve a balance of str egacy clents while maintaining higher security with st clans supports will be used. For best security, use WP stations are not allowed access with WPA security. Fo cipher. Some gaming and legacy devices work only in 1 to achieve better wireless netformance use WPA2 O	rong security and best rations that are WPA2 PA2 Only mode. This or maximum compatibil this mode. Inly security mode (or	compatibility. This mode uses WPA for capable. Also the strongest cipher that the mode uses AES(CCMP) cipher and legacy ity, use WPA Only. This mode use TKIP in other words AES cipher).
WPA Mode :	WPA/WP2 Mixed-Pe	rsonal 🤟
Encryption Mode :	THEP CAES @	Both
Group Key Update Interval :	100	(60 - 65535)
PRE-SHARED KEY		
Pre-Shared Key :	1234567890	

Den følgende tabel beskriver de forskellige parametre for **WPA/WPA2 mixed mode**:

Field	Description
	Kun WPA/WPA2 Mixed-Personal er
WPA Mode	tilgængelig.
	Det er kun muligt at vælge Both .
Encryption Mode	Both indikere at den er kompatibel
	med TKIP eller AES.
Group Key	Sæt opdateringsinterval for
Update Interval	gruppenøgle.
	Indtaste den ønskede kode forSet
Pre-shared Key	the pre-shared key. The PLC wireless
	router uses this key to authenticate
	the identity of workstation.

Trin 12 Efter sikkerheden for det trådløse netværk er indstillet, tryk på **Next** for at komme videre.

etup complete, cick, back, to review or m	oury secongs.	
SETUP SUMMARY		
Time Settings :	Enable	
Protocol :	DHCP	
Wireless Network Name (SSID) :	Powerline	
Wireless Channel :	Auto Scan(recommended)	
802.11 Mode :	Mixed 802.11b/g/n	
Wireless Security Mode :	None	

Trin 13 I dette vindue kan du se de valgte indstillinger. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, så kan du trykke på
Back. Tryk på Complete for at bekræfte indstillingerne og afslutte opsætningen.
PLC Wi-Fi Repeater er nu klar til at blive brugt og giver adgang til dit netværk.

🖽 Bemærk:

Hvis du har brugt anvisningerne til at bruge PLC Wi-Fi adapteren som forlængelse af det eksisterende trådløse netværk, så vil du ikke kunne ændre nogle af indstillingerne efter at opsætningen er færdig. Du skal reset PLC Wi-Fi adapteren, for at lave indstillingerne igen med ændringer eller sørge for at PLC Wi-Fi adapteren ikke er forbundet til samme netværk som din router.

WPS Indstillinger

WPS er en forkortelse for Wi-Fi Protected Setup. Du kan anvende WPS funktionen til at tilføje en trådløs klient (PC, smartphone etc.) til et netværk uden at kende SSID, sikkerhed, og kodeord. For at kunne bruge denne funktion, så skal den trådløse klient understøtter WPS. Hvis den trådløse klient ikke understøtter WPS, så skal du manuelt forbinde den trådløse klient til PLC Wi-Fi adapteren.

Vælg Wirelss Setup > WPS på panelet til venstre eller tryk på WPS på WIRELESS SETUP siden for at få følgende frem:

11	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Waved	WPS				Helpful Hints
Internet Setup	Enable the wireles	function the WPS cond	ition must be WPA-PSK or WP	A2-PSK or	The WPS condition must
Wireless Setup	WPA/WPA2-PSK s	ecurity mode , and the SS	ID should be broadcasted.		be WPA-PSK or WPA2-PSK security mode , and the
LAN Setup					SSID should be broadcasted.
Time and Date	WPS				Hore
Logout	v	Vireless SSID :	Powerine 💌		
	v	VPA Mode :	WPA2 Mixed-PSK		
	WPS CONFIG				
	E	nabled WPS			
	F	ush Button :	PBC		
	1	nput Station PIN :		PIN	
	v	VPS Session Status :			
		Apph	Cancel		

Den følgende tabel beskriver de forskellige parameter for WPS:

Felt	Beskrivelse
Miroloss SSID	Vælg et SSID fra listen som du vil
WILEIESS 22ID	ændre WPS indstillinger for.
WPA Mode	Viser det trådløse signals kryptering.
Enabled WPS	Aktivere eller deaktivere WPS.
	Ved at trykke på PBC knappen, så
	starter WPS. Du vil nu have 2
Push Button	minutter til at trykke på WPS klienten
	for at forbinde til det trådløse
	netværk
	Indtast pinkode som er genereret
Input Station PIN	automatisk af software på den
	trådløse klient.
WPS Session	Visor status for MPS forbindalso
Status	viser status for VVPS for Dindelse.

▲ Vær opmærksom!

Hvis du vil anvende WPS, så skal krypteringen være WPA-PSK, WPA2-PSK eller WPA/WPA2-PSK og SSID skal være synligt.

WPS mode omfatter PBC mode og PIN mode.

• PBC Mode

Tryk på **PBC** knappen på **WPS** siden eller **WPS** knappen på PLC Wi-Fi adapteren for at lave en WPS forbindelse.

	WPS is connecting ,please wait for a moment []
WPS Session Status :	WPS session in progress ==> Inprogress
Input Station PIN :	PIN
Push Button :	PBC

Tryk på **WPS** knappen på den trådløse klient (PC, smartphone etc.) eller tryk på **PBC** knappen i den trådløse klients software indenfor to minutter for at oprette forbindelse med **WPS**. Efter WPS forbindelse er etableret, så vil følgende blive vist på WPS siden. Den trådløse klient har nu adgang til det trådløse netværk.

Push Button :	PBC
Input Station PIN :	PIN
WPS Session Status :	Add new device success! ==> Success

PIN Mode

Indtast PIN fra den trådløse klient på WPS siden (se trådløe klient manual for PIN), og tryk på **PIN** for at starte WPS forbindelse. Følgende vil blive vist:

Push Button :	PBC
Input Station PIN :	28388654 PIN
WPS Session Status :	WPS session in progress ==> Inprogress
	WPS is connecting ,please wait for a moment. []

Tryk på **PIN** knappen i den trådløse klients software inden for to minutter for at starte WPS forbindelse. Efter WPS forbindelse er etableret, så vil følgende blive vist på WPS siden. Den trådløse klient har nu adgang til det trådløse netværk.

WPS Session Status :	Add new device s	success! ==> Success
Input Station PIN :	28388654	PIN
Push Button :	PBC	

Bemærk:

Det er ikke muligt at tilgå WPS siden hvis PLC Wi-Fi adapteren er sat til **Bridge Mode.** Det vil derfor kun være muligt at anvende **WPS** knappen på PLC Wi-Fi adapteren.

Device Management Vælg **MAINTENANCE** > **Device Management**, og følgende side vil blive vist.



På denne side kan du ændre login kodeordet til PLC Wi-Fi adapteren, sætte Web Idle Time Out og aktivere/deaktivere WAN forbindelses services.

Account Password

For at sikre netværkssikkerheden, så anbefales det at ændre login kodeordet. Husk dette kodeordet hvis du ændre det. Du kan skrive det

ned og gemme det til senere brug. Hvis du glemmer kodeordet, så er du nød til at lave en factory reset af PLC Wi-Fi adapteren. Efter en factory reset vil alle indstillinger være ændret til fabriksindstillinger.

Dote:

Det anbefales at ændre kodeordet for **admin**. Hvis du glemmer kodeordet, så er det nødvendigt at udføre en factory reset. Standard brugernavn og kodeord for super bruger er **admin**.

Web Idle Time Out Settings

Web idle timeout indstillingen bruges til at indstille tiden for systemet automatisk afslutter Web konfigurationssiden. Intervallet er 5~30 minutter.

Services

Hvis du har oprettet nogle WAN forbindelser, kan du aktivere eller deaktivere tjenester for de udvalgte WAN forbindelser. Du kan også aktivere eller deaktivere tjenester for eksterne værter. For eksempel hvis Telnet tjenesten er aktiveret, så kan en ekstern vært logge på PLC Wi-Fi adapteren via Telnet tjenesten.

Efter indstillinger er valgt, tryk på **Apply** for at gemme indstillinger.

Firmware Update Vælg MAINTENANCE > Firmware Update, og følgende side vil blive vist.

///	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Management	FIRMWARE UPDA	ATE			Helpful Hints
Backup and Restore	The Ermware Lingra	de section can be used to	o undate to the latest firmw.	we code to improve	Firmware updates are
Fammare Update	functionality and per	formance.			inprove the functionality of your router and to add
Configuration Update	NOTE: The update p Please DO NOT power	process takes about 2 mir	utes to complete, and your	router will reboot.	features. If you run into a problem with a specific
Log Settings	Piblie DO NOT put	er un your demoe delore	o le opuere la complete.		feature of the router, check if updated ferriviare
Diagnostics					is evaluable for your router.
Logout		Firmware Version : Upgrade Mode : Select Tile : I Clear Config	GE_1.00 LOCAL V TPP HTTP HTTPS	Browse	Mare

På denne side kan du opgradere firmwaren for PLC Wi-Fi adapteren.

Local Upgrade Mode

Vælg LOCAL fra Upgrade Mode listen, og følgende side vil blive vist:

///	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Management	FIRMWARE UPD/	TE			Helpful Hints
Dackup and Restore	The Ermware Linga	le section can be used	to undate to the latest from a	re code to improve	Firmware updates are
Firmware Update	functionality and per	formance.			improve the functionality
Configuration Update	NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your router will reboot.			features. If you run into a problem with a specific feature of the router, check if updated firmware	
Log Settings	Heuse DO NOT power on your device before the update is complete.				
Diagnostics					is available for your router.
Logout		irmware Version : Ipgrade Mode : Select File : I Clear Config	GE_1.00 LOCAL ₩	Browse	Mare
	-	Appl	y Cancel		-

Den følgende tabel beskriver de forskellige parametre :

Felt	Beskrivelse
Firmware	Visor firmulare versionen
Version	viser infliware versionen.
Upgrade	
Mode	Vælg LOCAL.
Select File	Tryk på Browse for at finde files med
	seneste firmware på din computer.
Clear Config	Hvis der er flueben i Clear Config , så
	vil PLC Wi-Fi adapterens indstillinger
	blive sat til fabriksindstillinger efter
	firmware opdateringen er færdig. Hvis
	der ikke er flueben vil nuværende
	indstillinger blive gemt.

Tryk på **Apply**, og firmwareopdateringen går i gang.

Efter firmwareopdateringen er færdig vil PLC Wi-Fi adapteren genstarte.



For at undgå at miste indstillinger, så gem indstillingerne inden firmwaren opgraderes.

Under firmwareopdateringen, sluk ikke for strømmen til PLC Wi-Fi adapteren eller trykke på Reset knappen.

Standard opgraderingsmulighed er Local og den understøtter kun firmwarefiler som er .img format.
SÅDAN FORBEDRES TRANSMISSIONSKAPACITETEN

Det er vigtigt at bruge PLC produkter, der overholder følgende "rigtige regler", fordi det i væsentlig grad kan forbedre transmissionskapaciteten i nettet.

For PLC enheder uden hunstik anbefales det at slutte enheden direkte til stikkontakten og ikke igennem en stikdåse.



Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV Service: Tlf. 70 26 66 30 P1278 Mail: aldi@feiyue.dk 73

SPECIFIKATIONER

Chipsæt	Atheros AR7420/AR1540
	Qualcomm Atheros AR9341
Protokol	HomePlug AV
	IEEE1901
	IEEE 802.3/3x/3u
	IEEE 802.3u Fast Ethernet
	IEEE 802.11 b/g/n
System understøttet	Windows 98SE, 2000, ME, XP 32/64
	bit and Vista/7/8 32/64bit
PLC Dataoverførselshastighed	500Mbps (Max)
Modulation Bånd	2~68MHz
Modulationsmetoder	Understøtter OFDM
	4096/1024/256/64/16/8-QAM,
	QPSK, BPSK og ROBO
Kryptering	128-bit AES
LED's	Power
	Ethernet
	Data
Knapper	Reset: Gendan fabriksindstillinger.
	Security: Indstil adgangskoden til
	netværket automatisk.
Forbrug	3W + 6,5W
Driftstemperatur	0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til 70°C

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 AalborgSV Service: Tlf. 70 26 66 30P1278Mail: aldi@feiyue.dk74

Driftsfugtighed	10% til 90%, ikke kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring	5% til 95%, ikke kondenserende
Input Rating	100-240 VAC, 50/60Hz
Certificeringer	CE, UL, FCC Part 15 Class B
Grøn Standard	RoHS
Fysisk dimension	L×B×H: 116mm×60mm×41mm
Vægt	80g
Trådløs frekvensområde	2.4 GHz~2.484 GHz
Trådløs signal hastighed	11b: 11/5.5/2/1Mbps
	11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
	11n: op til 300Mbps i 40MHz mode
	og op til 150Mbps i 20MHz mode
Udgangseffekt	11b: 16~17 dBm
	11g: 14~17 dBm
	11n: 11~16 dBm
Antenner	2 x PCB-Antenner
Driftstilstand	2Tx/2Rx

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV Service: Tlf. 70 26 66 30 P1278 Mail: aldi@feiyue.dk 75

AKRONYMER OG FORKORTELSER

AVLN	AV In-home Logical Network,
	the AVLAN is the set of STAs that
	possess the same network
	membership key. Every AVLN is
	managed by a single CCo.
CCo	Central Coordinator
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access /
	Collision Avoidance
DAK	Device Access Key
DM	Device Manager
IGMP	Internet Group Management
	Protocol
NEK	Network Encryption Key
NID	Network ID (Identification)
NMK	Network Membership Key
PLC	Powerline Communication
PIB	Parameter Information Block
STA	Station, a STA in the network with
	a connection to the powerline
	and being able to source or sink
	traffic
TDMA	Time Division Multiple Access
TEI	Terminal Equipment Identifier
TOS	Type O f S ervice
VLAN	Virtual Local Area Network

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV Service: Tlf. 70 26 66 30 P1278 Mail: aldi@feiyue.dk 76

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal indsamles særslitt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr grafis kan afleveres af borgere på genbrugsstafioner eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 AalborgSV Service: Tlf. 70 26 66 30P1278Mail: aldi@feiyue.dk77